



## NÄIN KIINNITÄT KORVAMERKIN:

1. Korvamerkit kiinnitetään korvalehden keskelle laskimoiden väliin.
2. Piikillinen urospanu tulee korvan takapuolelle ja naaraspanu (värillinen lukitus) korvan sisäpuolelle.
3. **eLappu eli eMerkki kiinnitetään aina VASEMPAAN KORVAAN**
4. Ole huolellinen kiinnityksessä: Käytä joko Caisley -pihtejä tai punaisia Allflex -pihtejä, joihin on vaihdettu merkkiin sopiva neula (Caisley)

### HUOM!

Väärä tai puutteellinen kiinnitys voi vahingoittaa vasikan korvaa!

## AgroTag-korvamerkeillä on takuu

A-Rehu markkinoi korvamerkit AgroTag-nimellä. Kun edellisestä AgroTag (entinen Tru-Test) korvamerkin toimituksesta eläimelle on kulunut korkeintaan 6 vuotta, voit rikkoontuneen tai pudonneen merkin tilalle tilata veloituksetta AgroTag-korvausmerkin.

Apumerkkejä on joko FDX- tai HDX- tunnistustekniikalla. Varmistathan, että merkit toimivat laitteissasi.

**Lue lisätietoja merkeistä ja pihdeistä verkkosivuiltamme [www.atriatuottajat.fi/korvamerkit](http://www.atriatuottajat.fi/korvamerkit)**

Korvamerkkipihdit ja pihtien vaihtoneulat voit tilata A-Kaupasta [www.a-kauppa.fi](http://www.a-kauppa.fi)

Uudet korvamerkkiasiakkaamme saavat korvamerkkipihdit ensimmäisen merkkitoimituksen yhteydessä kaupan päälle.





#### FASTSÄTTNING AV ÖRONMÄRKEN:

1. Öronmärkena fastsätts mitt i örat, mellan venerna
2. Handelen med pigg placeras på baksidan av örat och hondelen (med färgade lås) på insidan av örat
3. **eLapp alltså eMärke alltid i VÄNSTER ÖRA**
4. Vara aktsam när öronmärkena sätts fast:  
Använd antingen Caisley-tång eller Allflex-tång, i vilken är fastsatt motsvarande nål som passar märket (Caisley)

OBS! Felaktig eller bristfällig fastsättning kan skada kalvens öra!

## AgroTag öronmärken har garanti

A-Foder marknadsför öronmärken under namnet AgroTag. När det gått max 6 år från AgroTag (tidigare Tru-Test) öronmärkleveransen kan du beställa ett nytt märke kostnadsfritt ifall originalet är sönder eller djuret tappat det.

eMärken finns med både HDX- och FDX-avläsningsteknik. Kontrollera vilken avläsningsteknik dina maskiner använder

**Mera information om märken och tänger: [www.atriatuottajat.fi/sv/oronmarken](http://www.atriatuottajat.fi/sv/oronmarken)**

Märktång och reservnålar kan du beställa från A-Kauppa [www.a-kauppa.fi](http://www.a-kauppa.fi)

Till nya kunder sänder vi en märktång i samband med första leveransen av öronmärken.

